

راهنمای فارسی

Mifa A8

موزیک پلیر قابل حمل میفا مدل A8



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیدر، میدان ندا ، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



۱. هشدار :

- برای اطمینان از صحت استفاده و عملکرد بدون دردسر، لطفا ابتدا به دقت این راهنمای کاربر را بخوانید.
- برای اولین استفاده ، شارژ کامل توصیه میشود.
- لطفا محصول را در دمای اتاق استفاده و نگهداری نمائید.
- برای جلوگیری از صدمات، محصول را پرت نکنید و نیندازید.
- محصول را در معرض آتش، دمای بالا ، نور مستقیم خورشید و غیره قرار ندهید.
- از حلالهای ارگانیک یا شیمیایی دیگر برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید.
- اجازه ندهید اجسام کوچک به داخل محصول بروند.
- لطفا برای جلوگیری از صدمات موقت یا دائمی به شنوایی، ولوم دستگاه را در حد معمولی قرار دهید.
- محصول را از هم باز نکنید یا هیچ تغییری در ساختار یا هر قطعه دیگر آن ندهید
- محصول را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

۲. محتویات داخل جعبه :

- یک عدد پخش کننده A8
- یک عدد کابل دیتا و شارژ USB Micro
- یک عدد بند

• یک کابل شارژ USB Type-C

• یک عدد راهنمای کاربر

۳. عملکرد کلید ها

• شاخص چراغ

○ روشن کردن: چراغ آبی چشمک زن - در انتظار اتصال بلوتوث، چراغ آبی باقی میماند - بلوتوث وصل شده است.

○ حداکثر/حداقل ولوم: چراغ آبی چشمک زن سریع

• شاخص شارژ: در زمان شارژ چراغ قرمز روشن است. شارژ کامل باتری چراغ قرمز خاموش است

• فشار کوتاه: کاهش ولوم، فشار دهید و نگه دارید: آهنگ قبلی

• کلید روشن کردن: فشار دهید و برای ۲ ثانیه نگه دارید تا روشن شود

• پخش موزیک: فشار دهید - پخش / توقف موزیک

• بازنشانی (Reset) سیستم: به مدت ۸ ثانیه دکمه تغذیه را فشار دهید

• تغییر حالت: کوتاه فشار دهید: حالت بلوتوث = < پخش از Aux-in (دور میزند)

• کلید قبول تماس

○ فشار دهید تا قبول / پایان تماس کنید، فشار دهید و نگه دارید تا رد تماس کنید

○ فشار کوتاه: کاهش ولوم، فشار دهید و نگه دارید: آهنگ قبلی

- قطع بلوتوث

○ به صورت همزمان دکمه "M" را طولانی فشار دهید تا دستگاه فعلی قطع شود و

A8 به وضعیت discoverable برگردد

○ اگر کلید تغذیه را کوتاه فشار دهید میتواند به آخرین دستگاه بلوتوث وصل شود

۴. شاخص عملکرد درگاهها:

- چهار سطح نور شاخص شارژ

- پخش میکرو اس دی

○ در زمان روشن بودن، میکرو اس دی را وارد کنید. همراه با صدای اعلان ،

میتوانید آهنگهای روی میکرو اس دی را پخش کنید

- ورودی AUX

○ کابل صوتی را وصل کنید. به صورت خودکار اعلان صوتی به AUX-IN

تغییر میکند

- درگاه شارژ

○ آداپتور DC 5V 1A یا بالاتر را وصل کنید یا برای شارژ از درگاه USB

استفاده کنید

• دسترسی به دیتا

- در زمان خاموش بودن، کارت میکرو اس دی را وارد کنید، از کابل دیتا برای اتصال به پی سی استفاده کنید، فشار کوتاه دکمه تغذیه وارد حالت کارت میکرو اس دی میشود، میتوانید فایل‌های موزیک را روی کارت میکرو اس دی کپی کنید

• اتصال بلوتوث

(۱) دستگاه رو روشن کنید

- دکمه تغذیه را ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید. همراه با اعلان صوتی چراغ حلقه بلوتوث چشمک میزند و در حال انتظار باقی میماند.

(۲) دستگاه را با بلوتوث متصل کنید

- وارد صفحه بلوتوث دستگاهتان بشوید، نام **pairing** را پیدا کنید و به آن وصل شوید: **A8** با یک صدا و چراغ آبی باقی میماند
- دفعات بعد به محض فعال شدن بلوتوث دستگاهتان ، به صورت خودکار **Mifa_A8** میتواند به آن وصل شود.

۵. اتصال TWS (True Wireless Stereo)

(۱) راه اندازی سیستم TWS

- هر دو پخش کننده را در وضعیت وصل نشده یا Disconnect روشن کنید، یکی از آنها را انتخاب کنید و همزمان "-" و "+" را کوتاه فشار دهید به محض اینکه وصل شد چراغ پخش کننده دیگر هم روشن خواهد ماند.

- ۲) اتصال پخش کننده های TWS به دستگاه بلوتوث دار
 - وارد صفحه بلوتوث دستگاهتان شوید و Mifa_A8 را برای اتصال انتخاب کنید، چراغ روشن خواهد ماند.

- ۳) TWS را متوقف کنید
 - همزمان روی هر دو پخش کننده "+" و "-" را باهم فشار دهید تا TWS قطع شود.

نکته :

- ۱) هر دو پخش کننده را به هم وصل کنید، اولین پخش کننده ای که "-" و "+" را فشار می‌دهید پخش کننده main خواهد بود (کانال چپ) و پخش کننده دیگر، پخش کننده slave خواهد بود (کانال راست).

- ۲) در حالت اتصال TWS ، فقط ۲ پخش کننده را پشتیبانی میکند.

۳) ارتباط Main / Slave برقرار خواهد ماند و دفعه بعد TWS دوباره متصل میشود.

۴) به محض اینکه TWS وصل شد، چراغ پخش کننده slave روشن میماند و چراغ پخش کننده main وضعیت پخش، توقف، اتصال بلوتوث و غیره را مشخص میکند.

۵) تحت TWS، با هر کدام از پخش کننده ها کار کنید، عملکرد پخش کننده دیگر با اولی یکی میشود.

۶. مشخصات دستگاه

• پارامتر های اصلی

- نوع پخش کننده: پخش کننده بلوتوثی قابل حمل
- کارت میکرو اس دی: تا ۳۲ گیگا بایت پشتیبانی میکند.
- منبع تغذیه: باتری لیتیوم 3000m Ah Li-ion داخلی با یک آداپتور

DC 5V-1A USB

• پارامتر های فنی

- بلندگو: دو بلندگو 66mm با دو رادیاتور بیس 65mm
- ماکزیمم توان خروجی: 15W*2

○ پاسخ فرکانسی: 55Hz-18KHz

○ نسخه بلوتوث: بلوتوث 5.0

● فرمت فایل های پشتیبانی شده

- MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- MP3:8Kbps-320Kbps
- WMA:32Kbps-384Kbps
- WAV:32Kbps-1414Kbps

○ اندازه: 210*90*90mm

○ وزن: 650 گرم (با باتری لیتیوم داخلی)

۷. عیب یابی

پرسشها و پاسخها

● قادر نیست به دستگاه شما وصل شود؟

○ پخش کننده را خاموش کنید و دوباره راه اندازی کنید

○ اگر دستگاه شما رمز عبوری میخواهد 0000 را وارد کنید.

- موزیک بریده پخش می شود؟
 - بررسی کنید که آیا دستگاه وصل شونده از محدوده ۱۰ متر خارج شده است یا مانعی بین پخش کننده و دستگاه شما وجود دارد.
- قادر نیست موزیک روی کارت میکرو اس دی را پخش کند؟
 - بررسی کنید که فرمت کارت میکرو اس دی FAT 32 باشد.
 - فرمت فایل های موزیک باید از نوع WAV/MP3/WMA باشد.
- در زمان پخش موزیک صدایی در نمی آید؟
 - ولوم پخش کننده را تنظیم کنید.
 - بررسی کنید که پخش کننده در حالت توقف در حال پخش است یا صدا قطع است.
- قادر نیست که پخش کننده را روشن کند؟
 - بررسی کنید که شارژ باتری کم است یا خیر.
- هیچ عکس العملی به هیچ کاری ندارد؟
 - سیستم را بازنشانی (Reset) کنید. برای بازنشانی دکمه تغذیه را ۸ ثانیه فشار دهید تا ریست شود.