

راهنمای فارسی

Mifa X17

هدفون ایرباد بی سیم میفا مدل X17



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۱۱۸



www.shobtech.com

technical@shobtech.com

۱. هشدار :

- برای اطمینان از صحت استفاده و عملکرد بدون دردسر، لطفا ابتدا به دقت این راهنمای کاربر را بخوانید.
- لطفا محصول را در دمای اتاق استفاده و نگهداری نمائید.
- برای جلوگیری از صدمات، محصول را پرت نکنید و نیندازید.
- محصول را از هم باز نکنید یا هیچ تغییری در ساختار یا هر قطعه دیگر آن ندهید.
- لطفا دستگاه را با یک شارژ همراه با ولتاژ مناسب شارژ کنید.
- محصول را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

۲. محتویات داخل جعبه :

- یک جفت هدفون
- یک عدد جعبه شارژ
- یک کابل شارژ USB Type-C
- یک عدد راهنمای کاربر

۳. عملکرد کلید ها

• جعبه شارژ

- کابل شارژ USB را داخل درگاه شارژ USB Typer-C جا بزنید تا جعبه شارژ، شارژ شود یا آن را روی یک شارژر بیسیم عمود قرار دهید تا شارژ شود.
- نمایش دیجیتالی
- درگاه USB Type-C

• شاخص های باتری جعبه شارژ

- وقتی کاور را باز یا بسته میکنید، نمایشگر شارژ باقی مانده جعبه شارژ را نشان میدهد. این عدد در زمان شارژ چشمک زن خواهد بود، وقتی کامل شارژ شده باشد نمایشگر "۱۰۰" را نشان خواهد داد و حدود ۶۰ ثانیه بعد خاموش میشود.

• شاخص باتری هدفون ها

- هدفونها را به جعبه شارژ برگردانید تا هدفونها شارژ شوند. در زمان شارژ، آیکونهای باتری چشمک زن خواهند بود و بعد از اینکه شارژ کامل شد خاموش میشود.
- با داشتن ویژگی محافظ کنترل دمای NTC، اگر دما به ۴۵ درجه یا بالاتر برسد هدفونهای X17 شارژ نخواهند شد (در این حالت جعبه شارژ به صورت خودکار

از خودش محافظت میکند). توصیه میشود ابتدا شارژ کردن را متوقف کنید (یا شارژر بیسیم را قطع کنید)، بعد از اینکه دما زیر ۴۵ درجه رسید دوباره شارژ کنید.

۴. نحوه روشن و خاموش کردن:

- روشن کنید و به صورت خودکار pair کنید
- جعبه شارژ را باز کنید، هدفونها با یک نور قرمز به مدت یک ثانیه روشن خواهند شد بعد به صورت خودکار با یکدیگر pair خواهند شد. بعد از pair شدن، نورهای آبی چشمک زن تند خواهد شد که به این معنی است که در انتظار pair شدن با یک تلفن هوشمند هستند.

• شاخص چراغ

- خاموش کردن: هدفونها را داخل جعبه شارژ بگذارید و در جعبه را ببندید، به صورت خودکار خاموش خواهند شد و شروع به شارژ شدن میکنند.

• دکمه functions

- روشن کردن دستی: دکمه را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید و فشار دهید تا ایربادها را روشن کنید. شاخص قرمز برای یک ثانیه با یک اعلان صوتی روشن خواهد ماند.

- خاموش کردن دستی: دکمه را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید و فشار دهید تا ایربادهای خاموش کنید. شاخص قرمز برای ۲ ثانیه با یک اعلان صوتی روشن خواهد ماند.

۵. اتصال بلوتوث

(۱) حالت هر دو گوش (Binaural mode)

- بعد از ایربادهای با موفقیت به یکدیگر وصل شدند، نورهای آبی آنها چشمک زن سریع خواهند شد، بلوتوث دستگاهتان را فعال کنید و دنبال "Mifa X17" بگردید. در لیست انتخابش کنید تا وصل شوید.

(۲) حالت تکی (Single mode)

- یک ایرباد را بیرون بیاورید، روشن خواهد شد و نور آبی چشمک زن سریع خواهد شد، بلوتوث دستگاهتان را فعال کنید و دنبال "Mifa X17" بگردید. در لیست انتخابش کنید تا وصل شوید.

(۳) دیگر دستورات

- ایربادهای به محض روشن شدن، به صورت خودکار با آخرین تلفن هوشمند pair شده دوباره متصل خواهد شد.

- اگر میخواهید آنها را به دستگاه دیگری وصل کنید، لطفا بلوتوث آخرین دستگاه pair شده را خاموش کنید و بعد ایربادها برای pair شدن با یک دستگاه دیگر در دسترس خواهند بود.
- ایربادها را به جعبه شارژ برگردانید. آنها به صورت خودکار شارژ خواهند شد.
- اگر ایربادها به هیچ دستگاه بلوتوث داری وصل نشوند، به صورت خودکار بعد از ۵ دقیقه خاموش خواهند شد.

۶. عملکرد دکمه

بعد از متصل شدن با تلفن هوشمندتان، میتوانید ایربادها را مطابق زیر به کار بگیرید:

(۱) تماسهای تلفنی هندزفری

- دکمه هر کدام از ایربادها را فشار دهید تا به تماس تلفنی پاسخ دهید و دوباره فشار دهید تا قطع تماس کنید.
- رد تماس تلفنی
- دکمه تغذیه هر یک از ایربادها را ۲ ثانیه فشار دهید تا رد تماس شود.

(۲) کنترلرهای پخش موزیک

- دکمه هر یک از ایربادها را یک بار فشار دهید تا موزیک پخش / متوقف شود.
- دکمه هر یک از ایربادها را ۲ بار فشار دهید تا آهنگ بعدی پخش شود.
- دکمه هر یک از ایربادها را ۳ بار فشار دهید تا آهنگ قبلی پخش شود.

۳) حالت Siri voice

- ۲ ثانیه دکمه هر یک از ایربادها را فشار دهید و نگه دارید تا حالت voice Siri را فعال / غیر فعال کنید.

۴) دستگاههای pair شده را حذف کنید

- یک ایرباد را بیرون بیاورید، مطمئن شوید که با هیچ دستگاهی pair نشده است، دکمه را ۲ بار فشار دهید و بعد تا زمانی که نور آبی ۳ بار سریع چشمک نزند دکمه را فشار دهید و نگه دارید و بعد نور قرمز ۲ ثانیه خواهد بود. بعد ایرباد دیگری را بیرون بیاورید و همین کار انجام دهید تا دستگاههای pair شده را حذف کنید.

۷. مشخصات دستگاه

- ظاهر محصول
- وزن جعبه شارژ: 35.3 گرم
- اندازه جعبه شارژ: 49*49*25mm
- وزن هر ایرباد: 3.5 گرم
- اندازه هر ایرباد: 17.7*18.1*40.3mm

صدا

- بلندگو: یک عدد بلندگوی فول_رنج 10mm
- ساختار آکوستیک: Half in ear
- فرکانس بلندگو: 20Hz_20KHz
- امپدانس: $32 \text{ ohm} \pm 15\%$
- خروجی ماکزیمم: 10mW

• بلوتوث

- نسخه بلوتوث: بلوتوث 5.0
- فرکانس بلوتوث: 2.4_2.48GHz
- محدوده کار بلوتوث: $10\text{m} \leq$
- پروتکل بلوتوث: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- فرمت پشتیبانی شده بلوتوث: SBC, AAC
- حساسیت: $8\text{dBm} \geq$
- $90\text{dB} > \text{S/N}$

• میکروفن:

- میکروفن واضح همه کاره
- حساسیت: $-42 \pm 1\text{dB}$

• باتری:

- باتری هرکدام از ایرباد ها: 40mAh
- باتری جعبه شارژ: 400mAh
- زمان شارژ ایرباد ها: در حدود ۱/۱ ساعت
- زمان شارژ جعبه شارژ: در حدود ۲ ساعت