

۰۱ هشدارها

- برای اطمینان از صحت استفاده و عملکرد بدون دردسر، لطفا ابتدا به دقت این راهنمای کاربر را بخوانید
- برای اولین استفاده، شارژر کامل توصیه میشود
- لطفا محصول را در دمای اتاق استفاده و نگهداری نمائید
- برای جلوگیری از صدمات، محصول را پرت نکنید و نیندازید
- محصول را در معرض آتش، دمای بالا، نور مستقیم خورشید و غیره قرار ندهید
- از حلالهای ارگانیک یا شیمیایی دیگر برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید
- اجازه ندهید اجسام کوچک به داخل محصول بروند
- لطفا برای جلوگیری از صدمات موقت یا دائمی به شنوایی، ولوم دستگاه را در حد معمولی قرار دهید
- محصول را از هم باز نکنید یا هیچ تغییری در ساختار یا هر قطعه دیگر آن ندهید

۰۲ محتویات جعبه

یک عدد بند

یک عدد کابل شارژر Type-C

یک عدد پخش کننده موسیقی

یک عدد راهنمای کاربر

۰۳ عملکرد کلیدها

شاخص چراغ

وضعیت pairing: بلوتوث: چراغ آبی سریع چشمک میزند pairing موفقیت آمیز است: وقتی موزیک متوقف شود نور چراغ آبی روشن میماند: در زمان شارژ نور چراغ به آرامی چشمک میزند: وقتی شارژر کامل شده است نور چراغ قرمز روشن میماند

افزایش ولوم

"+" را کوتاه فشار دهید: افزایش ولوم

"+" را طولانی فشار دهید: پخش آهنگ بعدی

پخش/توقف

کوتاه فشار دهید تا پخش/متوقف شود، در زمان تماس تلفنی کوتاه فشار دهید تا به تماس پاسخ دهید ، طولانی فشار دهید تا رد تماس کنید. دوباره کوتاه فشار دهید تا قطع تماس شود.

دکمه بلوتوث

طولانی فشار دهید تا از دستگاه pair شده جدا شود. کوتاه فشار دهید تا به آخرین دستگاه pair شده دوباره متصل شود.

دکمه TWS

وقتی بلوتوث قطع است، دبل کلیک کنید تا وارد حالت TWS pairing شود.

دکمه تغذیه / دکمه حالت

به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا روشن/خاموش شود. به مدت ۸ ثانیه فشار دهید تا بازنشانی (reset) شود

کاهش ولوم

"-" را کوتاه فشار دهید: کاهش ولوم

"-" را طولانی فشار دهید: آهنگ قبلی پخش شود

۰۴ عملکرد رابط

شکاف کارت میکرو اس دی

در حالت تغذیه روشن، کارت میکرو اس دی را وارد کنید ، بعد از چند بیپ به صورت خودکار موزیکهای ذخیره شده را پخش خواهد کرد

اسلات شارژ Type-C

با یک آداپتور DC-5V 1A USB شارژ کنید

۰۵ اتصال بلوتوث

۱. پخش کننده موسیقی را روشن کنید

به مدت ۲ ثانیه دکمه تغذیه را نگه دارید و فشار دهید تا پخش کننده با پخش یک اعلان صوتی روشن شود و چراغ آبی، چشمک زن میشود که نشاندهنده این است که در حالت pairing میباشد.

۲. آن را به دستگاهتان وصل کنید

بلوتوث دستگاهتان را روشن کنید و R1 را انتخاب کنید. به محض اینکه اتصال برقرار شود، صدای بیپ خواهد داد و نورچراغ آبی ثابت میماند.

به محض اینکه بلوتوث دستگاه روشن شود، پخش کننده به آخرین دستگاه pair شده وصل خواهد شد.

۰۶ عملکرد TWS (True Wireless Stereo)

۱. راه اندازی سیستم TWS

دو پخش کننده R1 را روشن کنید و مطمئن شوید که هیچ دستگاهی به هیچ کدام از آنها وصل نیست. دکمه > یک پخش کننده را دوبار فشار دهید و یک صدای بیپ خواهید شنید که مشخص کند pairing در حال انجام است. به محض اینکه pairing کامل شد، صدای بیپ دیگری شنیده خواهد شد.

۲. دو پخش کننده TWS را با یک دستگاه بلوتوث دار pair کنید

R1 را در منوی تنظیمات بلوتوث دستگاه بلوتوث دارتان انتخاب کنید. صدایی شنیده میشود که مشخص میکند اتصال موفقیت آمیز بوده است و و نور آبی روشن باقی میماند.

۳. TWS را متوقف کنید

دکمه های > را روی هر کدام از پخش کننده ها دوبار فشار دهید تا از یکدیگر جدا شوند.

نکته ها:

۱. برای تنظیم سیستم TWS در اولین بار، پخش کننده که دکمه > را دوبار فشار دهید به عنوان پخش کننده main و دیگری به عنوان پخش کننده dependent کار خواهند کرد.

۲. بعد از اولین اتصال، پخش کننده main به عنوان پخش کننده main به کار ادامه خواهد داد و پخش کننده dependent به عنوان dependent در اتصال بعدی عمل خواهد کرد. و به محض اینکه پخش کننده ها روشن شوند به صورت خودکار به یکدیگر وصل خواهند شد.

۳. بعد از راه اندازی سیستم TWS، شاخص چراغ آبی پخش کننده dependent ثابت میماند

۴. ویژگی استریو بیسیم واقعی فقط دو پخش کننده را پشتیبانی میکند.

۵. بعد از اینکه سیستم TWS به صورت موفقیت آمیز راه اندازی شد، شما فقط نیاز دارید که با یکی از پخش کننده ها کار کنید. پخش کننده دیگر به صورت همزمان همان عملکرد را خواهد داشت.

۰۷ پارامترها

اصلی

نوع پخش کننده پخش کننده بلوتوثی

نوع حافظه ذخیره تا ۳۲ گیگا بایت کارت میکرو اس دی

منبع تغذیه باتری لیتیوم 800mAh داخلی

با یک آداپتور DC 5V-1A USB برای مدت ۱,۵ ساعت شارژ کنید

تکنیک

بلندگوی مغناطیسی اکسترنال 4ohm 52mm پخش پخش کننده

توان خروجی 5W THD=10%

پاسخ فرکانسی 115Hz-20KHz

نسخه بلوتوث 5.0 بلوتوث 5.0

نوع فرمت قابل پشتیبانی

فرمت فایل MP3:8Kbps-320Kbps

WMA:32Kbps-384Kbps

اندازه : 95x78.5x43MM

وزن : ۲۷۵ گرم (با باتری داخلی)

۰۸ عیب یابی

پرسشها و پاسخها راه حل

قادر نیست به دستگاه شما وصل شود

۱. پخش کننده را خاموش کنید و دوباره راه اندازی کنید

۲. اگر دستگاه شما رمز عبوری میخواهد ، 0000 را وارد کنید

موزیک بریده بریده پخش میشود

۱. بررسی کنید که آیا دستگاه وصل شونده از محدوده موثر اتصال خارج شده است یا مانعی بین پخش کننده و دستگاه شما وجود دارد

خطای فرمت کارت میکرو اس دی

۱. بررسی کنید که فرمت کارت میکرو اس دی درست باشد(پخش کننده از کارت میکرو اس دی با فرمت FAT32 پشتیبانی میکند)

۲. بررسی کنید که فایل‌های کارت میکرو اس دی از نوع WAV,MP3,WMA,APE,FLAC باشد.

در زمان پخش موزیک صدایی در نمی آید

۱. بررسی کنید که ولوم پخش کننده تنظیم شده است.

۲. بررسی کنید که پخش کننده در حالت روشن، قطع صدا یا قطع پخش شده است

قادر نیست که پخش کننده را روشن کند

۱. بررسی کنید که انرژ لازم در باتری داخلی پخش کننده وجود دارد

هیچ عکس العملی به هیچ کاری ندارد

۱. سیستم پخش کننده به هم ریخته است. برای بازنشانی ۸ ثانیه فشار دهید