

۰۱ هشدارها

- برای اطمینان از صحت استفاده و عملکرد بدون دردسر، لطفا ابتدا به دقت این راهنمای کاربر را بخوانید
- برای اولین استفاده، شارژ کامل توصیه میشود
- لطفا محصول را در دمای اتاق استفاده و نگهداری نمائید
- برای جلوگیری از صدمات، محصول را پرت نکنید و نیندازید
- محصول را در معرض آتش، دمای بالا، نور مستقیم خورشید و غیره قرار ندهید
- از حلالهای ارگانیک یا شیمیایی دیگر برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید
- اجازه ندهید اجسام کوچک به داخل محصول بروند
- لطفا برای جلوگیری از صدمات موقت یا دائمی به شنوایی، ولوم دستگاه را در حد معمولی قرار دهید
- محصول را از هم باز نکنید یا هیچ تغییری در ساختار یا هر قطعه دیگر آن ندهید
- محصول را از دسترس کودکان دور نگه دارید
- اگر باتری به درستی تعویض نشود، باتری منفجر خواهد شد. باتری فقط با نوع باتری مشابه قابل تعویض است.
- باتریها (پک باتری) نباید تحت نور مستقیم خورشید، آتش یا دیگر شرایط بالا برنده حرارت قرار گیرند.

۰۲ محتویات جعبه

یک عدد راهنمای کاربر

یک عدد پخش کننده بلوتوثی

یک بند

یک کابل صوتی ۳,۵ میلیمتری

یک کابل شارژ USB Type-C

۰۳ عملکرد کلیدها

دکمه تغذیه: دکمه را برای ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا روشن یا خاموش شود

دکمه ریست: دکمه را برای ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا پخش کننده ریست شود

شاخص تغذیه: دکمه تغذیه را کوتاه فشار دهید تا تغذیه باقی مانده را نشان بدهد (چراغ سبز چشمک میزند)

(شارژ ۱۰۰٪: ۴ بار چشمک میزند شارژ ۷۵٪: ۳ بار چشمک میزند)

(شارژ ۵۰٪: ۲ بار چشمک میزند شارژ ۲۵٪: یکبار چشمک میزند)

وضعیت pairing : نور آبی به سرعت چشمک میزند.

وضعیت pair شده : نور آبی روشن میماند

حالت AUX/TF/USB : نور آبی روشن میماند

وضعیت توقف: نور آبی به آرامی چشمک میزند

ولوم حداقل/حداکثر: نور آبی به سرعت چشمک میزند

شارژ کم باتری: نور قرمز چشمک میزند

دکمه حالت: در وضعیت دستگاه روشن این دکمه را کوتاه فشار دهید تا حالت را تغییر دهید در صورتیکه کارت میکرو اس دی جا زده شده باشد ، یک فلش USB و یک کابل صوتی هم وصل باشد حالتها به ترتیب سوئیچ میکنند:

حالت بلوتوث -> حالت کارت میکرو اس دی -> حالت AUX-IN -> حالت فلش درایو USB

۲ ثانیه دکمه را نگه دارید و فشار دهید تا اتصال دستگاه pair شده قطع شود.

حالت نور RGB: دکمه mode را دبل کلیک کنید تا نور RGB روشن/خاموش شود و حالت نور RGB را تغییر دهید.

فشار کوتاه: افزایش ولوم

فشار طولانی: پخش آهنگ بعدی

فشار کوتاه : کاهش ولوم

فشار طولانی: پخش آهنگ قبلی

دکمه پخش/توقف: کوتاه فشار دهید تا پخش شود یا پخش متوقف شود

دکمه پاسخ به تماس تلفنی: وقتی یک تماس تلفنی دارید، کوتاه فشار دهید تا پاسخ دهید یا قطع تماس کنید، طولانی فشار دهید تا رد تماس کنید.

۰۴ عملکرد درگاهها

درگاه فلش درایو USB

یک فلش درایو USB جا زده شده در حالت دستگاه روشن، پخش موزیک ذخیره شده در فلش را بعد از چند بیپ به صورت خودکار آغاز خواهد کرد.

درگاه شارژ USB Type-C:

از یک آداپتور DC 5V/1A برای شارژ پخش کننده استفاده کنید.

شاخص شارژ: در طول زمان شارژ، نور قرمز ثابت میماند، بعد از اتمام شارژ خاموش میشود.

جک AUX-IN:

اگر یک کابل صوتی در حالت روشن دستگاه وصل باشد، به صورت خودکار وارد وضعیت AUX-IN خواهد شد.

شکاف کارت میکرو اس دی

در حالت دستگاه روشن، یک کارت میکرو اس دی جا بزنید، بعد از چند بیپ به صورت خودکار فایل‌های موزیک ذخیره شده در کارت را پخش خواهد کرد.

۰۵ اتصال بلوتوث

۱. پخش کننده را روشن کنید

دکمه تغذیه را ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا با یک اعلان صوتی روشن شود و بعد نور آبی چشمک زن میشود که نشاندهنده این است که در حالت pairing است.

۲. به دستگاهتان وصلش کنید

بلوتوث را روی دستگاه خودتان روشن کنید و Mifa_A90 را انتخاب کنید. به محض اینکه اتصال برقرار شود، صدای بیپ خواهد داشت و نور آبی ثابت باقی میماند.

به محض اینکه بلوتوث دستگاه روشن شود، پخش کننده به صورت خودکار به آخرین دستگاه pair شده وصل خواهد شد.

۳. دستورات دیگر

برای اتصال به دستگاه دیگر، دکمه M را برای ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا اتصال دستگاه pair شده قطع شود و پخش کننده وارد حالت pairing خواهد شد.

۰۶ عملکرد (True Wireless Stereo) TWS

۱. راه اندازی سیستم TWS

دو پخش کننده را روشن کنید و مطمئن شوید که هیچ دستگاهی به هیچ کدام از آنها وصل نیست. دکمه های "-" و "+" را به صورت همزمان روی یکی از پخش کننده ها را کوتاه فشار دهید و یک صدای بیپ خواهید شنید که مشخص میکند pairing در حال انجام است. به محض اینکه pairing کامل شد، صدای بیپ دیگری شنیده خواهد شد.

۲. دو پخش کننده TWS را با یک دستگاه بلوتوث دار pair کنید

Mifa_A90 را در منوی تنظیمات بلوتوث دستگاه بلوتوث دارتان انتخاب کنید. صدایی شنیده میشود که مشخص میکند اتصال موفقیت آمیز بوده است و نور آبی روشن باقی میماند.

۳. TWS را متوقف کنید

دکمه های "-" و "+" را روی هر کدام از پخش کننده ها به صورت همزمان کوتاه فشار دهید تا از یکدیگر جدا شوند.

نکته ها:

۱. برای تنظیم سیستم TWS در اولین بار، پخش کننده ای که دکمه های "-" و "+" را فشار دهید به عنوان پخش کننده main و کانال چپ و دیگری به عنوان پخش کننده dependent و کانال راست کار خواهند کرد.

۲. ویژگی استریو بیسیم واقعی فقط دو پخش کننده را پشتیبانی میکند.

۳. بعد از اولین اتصال، پخش کننده main به عنوان پخش کننده main به کار ادامه خواهد داد و پخش کننده dependent به عنوان dependent در اتصال بعدی عمل خواهد کرد. و به محض اینکه پخش کننده ها روشن شوند به صورت خودکار به یکدیگر وصل خواهند شد.

۳. بعد از راه اندازی سیستم TWS، نور آبی پخش کننده dependent ثابت میماند و نور آبی دستگاه main عملکرد شما مشخص میکند.

۴. بعد از اینکه سیستم TWS به صورت موفقیت آمیز راه اندازی شد، شما فقط نیاز دارید که با یکی از پخش کننده ها کار کنید. پخش کننده دیگر به صورت همزمان همان عملکرد را خواهد داشت.

پارامترهای اصلی

نوع پخش کننده پخش کننده بلوتوثی قابل حمل
نوع حافظه ذخیره تا ۳۲ گیگا بایت کارت میکرو اس دی
منبع تغذیه باتری لیتیوم 8000mAh داخلی

با یک آداپتور DC 5V-1A USB برای مدت ۱,۵ ساعت شارژ کنید

پارامترهای فنی

بلندگو دو بلندگو 66mm + دو آمپلی فایر فرکانس پائین 78mm

فرکانس 60Hz~18KHz

نسخه بلوتوث 5.0 بلوتوث

استاندارد USB (سازگار با USB 1.1) USB 2.0

فرمت فایل پشتیبانی شده APE/FLAC/WAV/WMA/MP3

نرخ پخش

MP3:8Kbps-320Kbps

WMA:32Kbps-384Kbps

WAV:32Kbps-1414Kbps

APE:100Kbps-1200Kbps

FLAC:100Kbps-1200Kbps

اندازه : 250*106*115mm

وزن : ۱۱۷۳ گرم (با باتری لیتیوم داخلی)

۰۸ عیب یابی

پرسشها و پاسخها راه حل

قادر نیست به دستگاه شما وصل شود

۱. پخش کننده را خاموش کنید و دوباره راه اندازی کنید

۲. اگر دستگاه شما رمز عبوری میخواهد ، 0000 را وارد کنید

موزیک بریده بریده پخش میشود

۱. بررسی کنید که آیا دستگاه وصل شونده از محدوده موثر اتصال خارج شده است یا مانعی بین پخش کننده و دستگاه شما وجود دارد

قادر نیست موزیک روی کارت میکرو اس دی را پخش کند

۱. بررسی کنید که فرمت کارت میکرو اس دی FAT32 باشد. پخش کننده فقط از کارت میکرو اس دی با فرمت FAT32 پشتیبانی میکند.

۲. بررسی کنید که فایلهای کارت میکرو اس دی از نوع APE/FLAC/WAV/WMA/MP3 باشد.

در زمان پخش موزیک صدایی در نمی آید

۱. ولوم پخش کننده را تنظیم کنید.

۲. ولوم دستگاه خودتان را تنظیم کنید.

۳. بررسی کنید که پخش کننده در حالت توقف پخش است.

هیچ صدای در حالت AUX-IN در نمی آید

لطفا مطمئن شوید که کابل صوتی به خوبی وصل شده باشد

قادر نیست که پخش کننده را روشن کند

سعی کنید که پخش کننده را به مدت ۳ ساعت شارژ کنید

هیچ عکس العملی به هیچ کاری ندارد

۱. سیستم پخش کننده به هم ریخته است. برای بازنشانی دکمه تغذیه را ۸ ثانیه فشار دهید تا ریست شود