

- برای اطمینان از صحت استفاده و عملکرد بدون دردسر، لطفا ابتدا به دقت این راهنمای کاربر را بخوانید
- لطفا محصول را در دمای اتاق استفاده و نگهداری نمائید
- برای جلوگیری از صدمات، محصول را پرت نکنید و نیندازید
- محصول را از هم باز نکنید یا هیچ تغییری در ساختار یا هر قطعه دیگر آن ندهید
- لطفا دستگاه را با یک شارژ همراه با ولتاژ مناسب شارژ کنید
- محصول را از دسترس کودکان دور نگه دارید

۰۲ لیست محتویات جعبه

ایر فونها

راهنمای کاربر

جعبه شارژ

توگوشی ها

کابل شارژ USB Type-C

۰۳ جعبه شارژ

کابل شارژ USB را داخل درگاه شارژ USB Type-C جا بزنید تا جعبه شارژ، شارژ شود.

درگاه شارژ USB Type-C

از یک آداپتور DC 5V/1A USB یا بالاتر برای شارژ جعبه استفاده کنید

شاخصهای باتری جعبه شارژ

وقتی کاور را باز یا بسته میکنید، نمایشگر شارژ باقی مانده جعبه شارژ را نشان میدهد. این عدد در زمان شارژ چشمک زن خواهد بود،

وقتی کامل شارژ شده باشد نمایشگر "۱۰۰" را نشان خواهد داد و حدود ۶۰ ثانیه بعد خاموش میشود.

شاخص باتری هدفونها: نورها برای ۵ ثانیه باقی میمانند

۲۵٪ اولین چراغ روشن میماند

۵۰٪ اولین و دومین چراغ روشن باقی میمانند

۷۵٪ اولین، دومین و سومین چراغ روشن باقی میمانند

۱۰۰٪ همه ۴ چراغ روشن میمانند

نکته: لطفا وقتی اولین چراغ در حال چشمک زدن است جعبه را شارژ کنید.

شاخصهای شارژ جعبه شارژ

۲۵٪-۰٪ اولین چراغ چشمک زن میشود

۲۶٪-۵۰٪ دومین چراغ چشمک زن میشود
۵۱٪-۷۵٪ سومین چراغ چشمک زن میشود
-۱۰۰٪-۷۶٪ چهارمین چراغ چشمک زن میشود
بعد از شارژ کامل همه چراغها شرون خواهند ماند

۰۴ شارژ ایرفونها

برای شارژ ایرفونها، لطفا آنها را در جعبه بگذارید و کاور را ببندید. نکته: وقتی جعبه شارژ در وضعیت شارژ کم باشد، جعبه شارژ ایرفونها را شارژ نخواهد کرد و همه چراغها خاموش خواهند شد. لطفا جعبه را بلافاصله شارژ کنید.

شاخصهای شارژ ایرفونها

برای شارژ ایرفونها، لطفا آنها را در جعبه بگذارید و کاور را ببندید. در حال شارژ چراغهای راست و چپ مربوطه روشن میماند و بعد از شارژ کامل خاموش میشود.

شاخصهای شارژ ایرفونها

در زمان شارژ، چراغ قرمز روشن میماند و بعد از شارژ کامل خاموش میشود.

۰۵ روشن/خاموش کردن

روشن کردن

جعبه شارژ را باز کنید، ایرفونها با یک نور آبی به مدت یک ثانیه روشن خواهند شد. نور آبی به سرعت در اولین pairing چشمک زن سریع میشود. بعد به صورت خودکار با یکدیگر pair خواهند شد. بعد از اینکه آنها pair شدند، چراغها به رنگ قرمز و آبی چشمک خواهند زد که به این معنی است که در انتظار pair شدن با یک تلفن هوشمند هستند.

شاخصهای چراغ

خاموش کردن

ایربادها را داخل جعبه شارژ بگذارید و در جعبه را ببندید، به صورت خودکار خاموش خواهند شد و شروع به شارژ شدن میکنند.

ناحیه کنترل لمسی

روشن کردن دستی: سنسور لمسی هر ایرباد را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید و فشار دهید تا ایربادها را روشن کنید. شاخص آبی برای یک ثانیه با یک اعلان صوتی روشن خواهد ماند.

خاموش کردن دستی: سنسور لمسی هر ایرباد را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید و فشار دهید تا ایربادها را خاموش کنید. شاخص قرمز برای ۲ ثانیه با یک اعلان صوتی روشن خواهد ماند.

۰۶ اتصال بلوتوث

حالت هر دو گوش (Binaural mode)

بعد از اینکه ایربادها با موفقیت به یکدیگر وصل شدند، چراغهای آنها قرمز و آبی چشمک زن خواهند شد که به این معنی است که در انتظار pair شدن با یک تلفن هوشمند هستند. بلوتوث دستگاهتان را فعال کنید و دنبال "Mifa X181" بگردید. در لیست انتخابش کنید تا وصل شوید.

حالت تکي (Single mode)

یک ایرباد را بیرون بیاورید، روشن خواهد شد و چراغ آبی به رنگ قرمز و آبی چشمک زن خواهد شد، بلوتوث دستگاهتان را فعال کنید دنبال "Mifa X181" بگردید. در لیست انتخابش کنید تا وصل شوید.

دستورات دیگر

۱. ایربادها به محض روشن شدن، به صورت خودکار به آخرین تلفن هوشمند pair شده دوباره متصل خواهند شد.
۲. اگر میخواهید آنها را به دستگاه دیگری وصل کنید، لطفاً بلوتوث آخرین دستگاه pair شده را خاموش کنید و بعد ایرباد برای pair شدن با یک دستگاه دیگر در دسترس خواهند بود.
۳. ایربادها را به جعبه شارژ برگردانید. آنها به صورت خودکار شارژ خواهند شد.
۴. اگر ایربادها به هیچ دستگاه بلوتوث داری وصل نشوند، به صورت خودکار بعد از ۵ دقیقه خاموش خواهند شد.

۰۷ کنترل لمسی

بعد از متصل شدن با تلفن هوشمندتان، میتوانید ایربادها را مطابق زیر به کار بگیرید.

تماسهای تلفنی هندزفری

به محض اینکه خواستید به تماس تلفنی پاسخ بدهید، ناحیه سنسور هر ایرباد را لمس کنید و برای قطع تماس ناحیه سنسور هر ایرباد را به مدت ۲ ثانیه لمس کنید و نگه دارید.

رد تماس تلفنی

ناحیه سنسور هر یک از ایربادها را ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا رد تماس شود.

کنترل‌های پخش موزیک

سنسور لمسی ایرباد راست را دو بار لمس کنید تا موزیک پخش/متوقف شود.

سنسور لمسی ایرباد چپ را سه بار لمس کنید تا ترک قبلی پخش شود.

سنسور لمسی ایرباد راست را سه بار لمس کنید تا ترک بعدی پخش شود.

حالت Gaming:

ناحیه سنسور هر ایرباد را چهار بار لمس کنید تا وارد حالت بازی شوید، برای خروج از حالت بازی، دوباره چهار بار لمس کنید.

حالت Siri voice:

ناحیه سنسور ایرباد چپ را ۲ بار لمس کنید تا حالت Siri voice را فعال کنید یا خارج شوید.

دستگاههای pair شده را حذف کنید

هر دو ایرفونها را در جعبه شارژ قرار دهید، دکمه جعبه را برای ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه pair شده را حذف کنید. اگر این کار موفقیت آمیز باشد، چراغهای جعبه از چپ به راست ۳ بار چشمک خواهد زد.

Pair دستی ایرفونها: ایرفونها را داخل جعبه شارژ بگذارید، دکمه جعبه را برای ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا آنها را وادار کنید با یکدیگر pair شوند. چراغهای جعبه ۳ بار از چپ به راست چشمک خواهد زد.

۰۸ مشخصات محصول

ظاهر محصول

وزن جعبه شارژ: ۳۶ گرم وزن هر ایرباد: ۸,۳ گرم

اندازه جعبه شارژ: 58*46.5*28mm اندازه هر ایرباد: 35.7*16*21mm

صدا

بلندگو: یک عدد بلندگوی فول-رنج 10mm

ساختار آکوستیک: in ear

فرکانس بلندگو: 20Hz-20KHz

امپدانس: 32 ohm± 15%

خروجی ماکزیمم: 10mW

بلوتوث

نسخه بلوتوث: بلوتوث 5.0

فرکانس بلوتوث: 2.4-2.48GHZ

محدوده کار بلوتوث: $10m \leq$

پروتکل بلوتوث: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

فرمت پشتیبانی شده بلوتوث: SBC,AAC

حساسیت: $-82dBm \geq$

$90dB \leq S/N$

میکروفن:

میکروفن واضح همه کاره

حساسیت: $-42 \pm 1dB$

باتری:

باتری هر کدام از ایربادها: 40mAh

باتری جعبه شارژ: 500mAh

زمان شارژ ایربادها: در حدود ۱,۲ ساعت

زمان شارژ جعبه شارژ: در حدود ۲ ساعت