

راهنمای فارسی

Genius NX-7010

ماوس بیسیم



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



نصب سخت افزار

۱. دانگل (رسیور) را به درگاه USB یک کامپیوتر وصل کنید.
۲. یک عدد باتری اندازه AA (قلمی) داخل جای باتری ماوس قرار دهید.
۳. مطمئن شوید که کلید روشن/خاموش زیر ماوس را در حالت روشن قرار دهید.

تنظیمات کارخانه ای

۱. دکمه چپ: کارکرد قرار دادی ماوس مثل کلیک، دبل کلیک و درگ را انجام می دهد.
۲. دکمه راست: کارکرد قراردادی کلیک را انجام می دهد.
۳. دکمه وسط: این دکمه را فشار دهید تا در محیط اینترنت و مستندات در محیط ویندوز بگردید.

هشدار: (عیب یابی)

۱. ماوس بیسیم اپتیکال/لیزری را روی میزی که از شیشه یا آئینه ساخته شده استفاده نکنید.
۲. اتصال ماوس بیسیم و دانگل به صورت کارخانه ای از پیش تنظیم شده است بنابراین وقتی که دانگل را داخل درگاه USB جا می زنید، اتصال بین ماوس و دانگل به صورت خودکار انجام خواهد پذیرفت.
۳. در صورتی که نصب سخت افزاری ماوس در کامپیوتر شما به درستی انجام نشد، دانگل را از درگاه USB جدا کنید و در قسمت Device Manager ویندوز وارد قسمت Human Interface Devices بشوید تا ماوس را حذف کنید بعد دانگل را دوباره در درگاه USB جا بزنید.
۴. اگر احساس می کنید که ماوس مثل همیشه به راحتی حرکت نمی کند، ممکن است باتری ضعیف شده باشد بنابراین لازم است آن را عوض کنید. یادتان باشد که باتری را در جهت صحیح بگذارید.