

MiFa



GRAVITY SENSOR
SHAKE TO SHUFFLE

FB

Graceful Bluetooth Speaker


1

Warnings


- Please use and store this product at room temperature
- Do not expose this product to rain or wet conditions
- Do not throw and drop this product to avoid product damage
- Do not self-dismantling ,repair and transform the product
- Do not use chemical solvent cleaning the product
- Please don't arbitrarily discarded or placed the lithium battery in the fire in order to avoid the risk of explosior

Packing Content :

① Bluetooth speaker 1pc



② USB cable 1pc



③ 3.5mm audio cable 1pc



④ user manual 1pc



Product Features

- Wirelessly connects to your Bluetooth devices
- With gravity sensor ,controlling the song by shaking
- Built-in Mic ,with hand free function
- Place upside down to mute or private answering
- With voice command , volume memory function
- With broadcasting function of telephone number
- Playing MP3/WMA/WAV format files stored in TF
- With auxiliary port and built card reader
- Automatically power off when there is no any operate in 10 minutes
- Rechargeable battery plays up to 6 hours .

Product techniques

Basic Technique

Speaker Type	Bluetooth Speaker
Speaker System	Mono +Loop Radiator
Passive/Active	Active
Adjustment Method	Touch+ Keys
Function Features	Bluetooth wirelessly connection ,TF card music play ,shake to shuffle etc,NFC function
Storage Type	Support TF card not over 32GB
Power Supply	Built-in 800mAh Li-on battery
	DC 5V-500mA USB power supply

Play function



File Format	MP3 WMA WAV
Bit Rate	MP3:8Kbps-320Kbps WMA:32Kbps-384Kbps WAV:32/64/128K/192Kbps

Technique Parameters


Loudspeaker	43mm dual voice coil
Output Power	3W*4Ω
Frequency Response	130Hz~15KHz
Wireless Connection	Bluetooth 3.0+EDR
	NFC near field communication technology
USB specification	USB2.0 Compatible with USB1.1

Performance Parameters


Product Size	W72xD72xH90mm
Single Product Weight	238g




Key Function



Main breathing light



Dustproof silicon plug



① M/Bluetooth

Mode Key: Bluetooth mode /Card music play mode

USB cable /Audio cable :Switch among Bluetooth mode/card music play mode/card reader mode/Aux mode

Bluetooth disconnected /reconnected : under Bluetooth model , long press to disconnect ,long press again to reconnect

②

Previous: short press to previous song , under TF card music play, long press to fast backward

③

Next :short press to next song ,under TF card music play , long press to fast forward

④

Status indicator light

Flashing when volume adjustment and change the songs

Under charging mode : red breathing light ,no light when full

⑤

Play/Pause/Answering key

Under Music play mode: Touch once to pause , touch again to play

Telephone answering key:: Short press to answer the phone or hang up , long press to stop call

Long press to open or close the voice command

⑥

Power switch :Press 2 seconds to power on/off

Short press :Lock the touch control keys + shake to shuffle + close the light in the controlling panel +main breathing light

⑦

Auxiliary input :3.5mm auxiliary input


⑧

TF card slot : Insert TF cards

⑨

Micro USB port : Data exchange port /Charging port

Volume Control




Clockwise to touch to increase the volume, there will be beeps when the volume is Max.

Anticlockwise to touch to decrease the volume, there will be beeps when the volume is Minimum

Gravity Sensor cooperation

Shake to shuffle

Place upside down to mute




Wireless Bluetooth connection

When the phone under order play: shake to shuffle

When the phone under random play: shake to random play

Under card music play mode: shake to random play

Built in reset key:
When the device hang up, use a thin stick to press this key to restart the device



Warranty Card

Please fill up this "Warranty Card" after purchasing this product.

Date of purchase : _____

Name: _____

Address: _____

Telephone: _____

Zip code: _____

Authorized dealer stamp: _____

Dealer Address: _____

Phone: _____

Zip Code : _____


2013 MIFA all rights reserved .The product and the packaging trademarks or registered trademarks of MIFA Innovations LLC in the united states or other countries . All rights reserved . Other trademarks and trade names are registered mark of their respective owners . MIFA Innovations LLC for any errors that may occur in this manual does not undertake any responsibility. The information contained in this manual are subject to change no prior notice.

Avertissements

- Veuillez utiliser et conserver ce produit à la température ambiante
- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité
- Ne jetez pas et évitez de laisser tomber ce produit afin de ne pas le dédommager
- Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit
- Ne nettoyez pas ce produit au moyen d'un solvant chimique
- N'exposez et ne jetez pas la batterie lithium au feu, car elle risquerait d'exploser.

Contenu de l'emballage :

- 1 Enceinte Bluetooth 1x



- 2 Câble USB 1pc



- 3 Câble audio 3.5 mm 1x



- 4 Mode d'emploi 1x



Caractéristiques du produit

- Connexion sans fil avec vos appareils Bluetooth
- Avec capteur de gravité, contrôlez la chanson en secouant
- Avec microphone intégré et fonction mains libres
- Placez à l'envers pour couper le son
- Avec commande vocale et fonction de mémoire pour le volume
- Avec la possibilité d'avoir une conversation téléphonique
- Lit les formats de fichiers Mp3/WMA/WAV stockés sur une carte TF
- Avec port auxiliaire et lecteur de carte intégré
- Arrêt automatique après une période d'inactivité de 10 minutes
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie

Techniques du produit

Technique de base

Type de haut-parleur	Enceinte Bluetooth
Système de haut-parleur	Mono + Loop Radiator
Passive/Active	Active
Méthode de commande	Tactile + Boutons
Caractéristiques de fonctionnement	Connexion Bluetooth sans fil, Musique de la carte TF, Secouer pour lecture aléatoire etc., fonction NFC
Type de stockage	Supporte Carte TF pas plus de 32GB
Alimentation	800mAh batterie Li-on intégrée Alimentation électrique DC 5V-500mA USB

Fonction lecture



Format de fichier	MP3 WMA WAV
Débit	MP3:8Kbps-320Kbps WMA:32Kbps-384Kbps WAV:32/64/128K/192Kbps

Paramètres techniques


Haut-parleur	43mm dual voice coil
Puissance de sortie	3W*4Ohm
Réponse en fréquence	130Hz~15KHz
Connexion sans fil	Bluetooth 3.0+EDR
	NFC (Communication en champ proche)
Spécification d'USB	USB2.0 Compatible avec USB1.1

Paramètres de performance


Dimensions du produit	W72xD72xH90mm
Poids d'un seul produit	238g



Fonctions principales



Lumière pulsante principale



Un bouchon de silicones étanche à la poussière

AUX TF

① M/B

Mode principale: Mode Bluetooth / Mode musique de la carte
Câble USB /Câble audio: Passez entre Mode Bluetooth /Musique de la carte TF/Mode lecteur de carte mode/ Mode Aux
Bluetooth déconnectez /reconnectez :
En mode Bluetooth, appuyez longuement pour déconnecter, appuyez longuement de nouveau pour reconnecter

②

Précédent: appuyez brièvement pour la chanson précédente, en mode Musique de la carte TF, appuyez longuement pour un retour rapide

③



Suivant : appuyez brièvement pour la chanson suivante, en mode Musique de la carte, appuyez longuement pour une avance rapide

④

Voyant d'état

Clignote quand vous réglez le volume et changez la chanson

En mode de recharge : Lumière pulsante rouge, pas de lumière quand complètement chargé

⑤



Lecture/Pause/Bouton pour les appels

En mode Lecture de musique:

Appuyez une fois pour arrêter la musique, appuyez de nouveau pour continuer la lecture

Bouton réponse d'appel: Appuyez brièvement pour répondre ou pour raccrocher, appuyez longuement pour rejeter l'appel

Appuyez longuement pour ouvrir ou fermer la commande vocale

⑥



Interrupteur d'alimentation : Appuyez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre

Appuyez brièvement : Verrouillez les boutons tactiles + Secouez pour lecture aléatoire + éteignez la lumière du panneau de commande + lumière pulsante principale

⑦



Entrée auxiliaire: entrée auxiliaire de 3.5mm

⑧




Port de carte TF : Insérez les cartes TF

⑨




Port micro-USB : Port d'échange de données /Port de charge

Commande de volume



Dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, il y aura des bips quand le volume au maximum



Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume, il y aura des bips quand le volume est au minimum

Usage du capteur de gravité

Secouez pour lecture aléatoire


Placez à l'envers pour couper le son



Connexion Bluetooth sans fil
 Quand le téléphone est en mode lecture: secouez pour lecture aléatoire
 Quand le téléphone est en mode lecture aléatoire: secouez pour lecture aléatoire
 En mode musique de la carte : secouez pour lecture aléatoire

Bouton de réinitialisation intégré:

Quand il n'y a pas d'appel, utilisez un bâton mince pour appuyer sur ce bouton pour redémarrer l'appareil



Carte de Garantie

Date d'achat : _____

N° de série du produit: _____

Prénom/Nom: _____

Adresse: _____

Tél: _____

Adresse e-mail: _____

Description du problème: _____

2013 MIFA Tous droits réservés pour le produit et les marques de son emballage ou les marques déposées de MIFA Innovations LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous droits réservés. Toute autre marque ou nom de marque sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. MIFA Innovations LLC n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel. L'information contenue dans ce manuel est sujette à modification sans préavis.

www.mifalife.net

YOUR
MUSICAL
STYLE

