

راهنمای فارسی

Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاپ



آدرس : تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com

حداقل سیستم مورد نیاز:

۱. حداقل پردازنده مورد نیاز: Intel Core™2 Duo, AMD Athlon 64x2 Dual Core


۲. ویندوزهای سازگار: Windows Xp, Vista, 7, 8

۳. رم مورد نیاز: 1 GB

۴. فضای دیسک مورد نیاز: 600 MB

۵. USB Connector

کلید ها و مشخصات ظاهری:




۱. ولوم کنترل صدا

۲. دریافت کننده Infrared

۳. چراغ LED

ورودی ها و خروجی های کارت صدا:



۱. خروجی هدفون
۲. Line-In
۳. ورودی میکروفون
۴. خروجی RCA Front
۵. خروجی عقب
۶. خروجی Subwoofer
۷. خروجی کابل نوری
۸. درگاه USB

نکات ایمنی:

۱. در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید و خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید .
۲. دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
۳. از ضربه زدن به دستگاه خودداری کنید .
۴. دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
۵. از ورودی و خروجیهای استاندارد استفاده کنید. (اسپیکر و آمپلی فایر)
۶. از پورت های جلوی کیس استفاده نکنید