

راهنمای فارسی

harman/kardon

Onyx Studio 6

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب


آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



هشدارها و نکات مهم:



این دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات آب و رطوبت محیط مقاوم است.

اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداری کنید.

در صورت رعایت تمام نکات ایمنی، این دستگاه ضد آب طراحی شده و میتواند غوطه ور شدن

در آب را برای مدت کوتاه و عمق محدود تحمل کند در صورتی که:

۱. دستگاه ضربه نخورده باشد و از شرایط آب بندی خارج نشده باشد.

۲. دستگاه در حال شارژ نباشد.

۳. درپوش محل اتصالات بسته باشد.

تشخیص آب خوردگی به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگی میسر است و توسط


کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.

بدیهی است هر گونه صدمه و خرابی که به دلیل عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح برای دستگاه


اتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد کرد.

(۱) محتویات داخل جعبه :

- یک عدد Onyx Studio 6
- یک عدد آداپتور برق




۲) دکمه ها :



دکمه ها از سمت راست در شکل بالا:

- دکمه پخش-توقف موزیک
- دکمه افزایش ولوم صدا
- دکمه روشن/خاموش دستگاه
- دکمه کاهش ولوم صدا
- دکمه بلوتوث

۳) اتصالات :



اتصالات از سمت چپ در شکل بالا:


Aux: ورودی صوتی با جک ۳،۵ میلیمتری (Aux-in)

Power: ورودی آداپتور برق

Firmware Update: ورودی جهت ارتقاء فریم ور


۴) بلوتوث

۴.۱- اتصال بلوتوث:



فشار دادن دکمه Bluetooth ، دستگاه را به حالت Pairing برای اتصال به دستگاه های دیگر خواهد برد.

۴.۲- کنترل موزیک :




۵) عملکرد چراغ :

	در حال چشمک زن		حالت جفت شدن بلوتوث
	در حال چشمک زن آهسته		بلوتوث وصل نیست
	در حال چشمک زن تند		حالت جفت شدن Wireless Dual Sound
	روشن		بلوتوث / Wireless Dual Sound متصل شد
	در حال چشمک زن		شارژ کم باتری
	روشن		در حال شارژ

۶) Wireless Dual Sound :

برای داشتن صدای بلندتر، دکمه بلوتوث را روی هر دو دستگاه بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا دستگاه Onyx Studio 6 دوم را وصل کنید.



۷) هشدار:

اگر از دستگاه برای مدتی طولانی استفاده نخواهد شد، لطفا حداقل هر سه ماه یکبار آن را دوباره شارژ کنید. عمر باتری بسته به الگوی مصرف و شرایط محیطی فرق خواهد کرد.

مشخصات دستگاه : Onyx Studio 6

- Bluetooth version: 4.2
- Support: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Transducers: Woofer 1 x 120mm, Tweeter 1 x 25mm
- Rated Power: 1 x 50WRMS Bi-amp (AC mode)
- Frequency response: 50Hz - 20kHz (-6dB)
- Signal to noise ratio: 80dB A-weighted
- Power supply: 19V/2A
- Battery type: 3.635V/3283mAh Lithium-ion
- Battery charge time: 5 hours
- Music playtime: up to 8 hours (Varies by volume level and music content)
- Bluetooth transmitter power: 0 - 9dBm
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402MHz - 2480MHz
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Dimension (H x W x D): 284mm x 291mm x 128mm
- Weight: 2940g