

راهنمای فارسی

JBL

Boombox

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)

[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)



## هشدارها و نکات مهم:

این دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات آب و رطوبت محیط مقاوم است.

**اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداری کنید.**

در صورت رعایت تمام نکات ایمنی، این دستگاه ضد آب طراحی شده و میتواند غوطه ور شدن

در آب را برای مدت کوتاه و عمق محدود تحمل کند در صورتی که:

۱. دستگاه ضربه نخورده باشد و از شرایط آب بندی خارج نشده باشد.

۲. دستگاه در حال شارژ نباشد.


۳. درپوش محل اتصالات بسته باشد.

تشخیص آب خوردگی به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگی میسر است و توسط

کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.

بدیهی است هر گونه صدمه و خرابی که به دلیل عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح برای دستگاه

اتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد کرد.



**محتویات داخل جعبه :**

- یک عدد پخش کننده موسیقی Boombox
- یک عدد آداپتور و کابل برق
- دفترچه کاربری آسان




x 1




x 1

**کلیدها :**


- دکمه پخش-توقف موزیک / پاسخ به تماس تلفنی
- دکمه افزایش ولوم صدا
- دکمه JBL Connect+
- دکمه روشن/خاموش
- دکمه کاهش ولوم صدا
- دکمه بلوتوث



- دکمه انتخاب فضای داخلی / فضای آزاد



### اتصالات :




ورودی آداپتور برق جهت شارژ باتری دستگاه

خروجی جهت شارژ موبایل و تبلت

ورودی فقط برای ارتقا فریم ور


خروجی جهت شارژ موبایل و تبلت  
ورودی صوتی با جک ۳،۵ میلیمتری (Aux-in)

**بلوتوث :**




فشار دادن دکمه Bluetooth، دستگاه را به حالت Pairing برای اتصال به دستگاه های دیگر خواهد برد.

**کنترل موزیک :**




### پاسخ به تماسهای تلفنی :

برای پاسخ دکمه زیر را فشار دهید





سپس رو به روی میکروفون دستگاه به صورت زیر صحبت کنید



### دستیار صوتی :


پس از نصب نرم افزار JBL Connect در موبایلتان قسمت Voice Assistant  
داخل نرم افزار را لمس کنید تا دکمه "▷" روی دستگاه ، دستیار صوتی Google  
Now یا Siri را روی گوشی شما فعال سازد. حال دکمه "▷" روی دستگاه را فشار  
دهید تا دستیار صوتی شما فعال شود. دقت کنید که از قبل دستیار صوتی شما روی  
موبایلتان فعال شده باشد.



**JBL Connect+**

این قابلیت به صورت بیسیم بیش از صد عدد دستگاه مشابه را به یکدیگر متصل میسازد.

**Step 1**




**Step 2**





ابتدا روی یکی از دستگاهها از طریق بلوتوث موزیک خود را پخش کنید و دکمه JBL Connect+ را روی همه دستگاههای دیگرتان فشار دهید . همه دستگاهها یک موزیک یکسان را پخش خواهند کرد




### نرم افزار JBL Connect :

این نرم افزار امکان تنظیم استریو ، ارتقا فریم ور دستگاه و تغییر نام دستگاه را ممکن میسازد

### حالت صدا :

دکمه حالت صدا را برای انتخاب حالت صدا بین فضای داخلی و فضای آزاد تغییر دهید



حالت چراغها:

Power	
روشن	<input type="radio"/> White On
استند بای	<input type="radio"/> White Flash
حالت جفت شدن بلوتوث	<input type="radio"/> Blue Flash
بلوتوث وصل شد	<input type="radio"/> Blue On

Connect+	
(broadcasting) حالت پخش	<input type="radio"/> White On

Sound mode	
فضای داخلی	<input type="radio"/> White, On
فضای آزاد	<input type="radio"/> White, On

مشخصات دستگاه Boombox:

- Bluetooth version: 4.2
- Support: A2DP 1.3 AVRCP 1.6 HFP 1.6
- Transducers: 4 inch woofer x 2, 20mm Tweeter x 2
- Output power: 2x30W(AC mode); 2x20W(Battery mode)
- Frequency response: 50Hz-20kHz
- Signal-to-noise ratio: 80dB
- Power supply: 20V/4A
- Battery type: Lithium-ion polymer (74Wh)
- Battery charge time: <6.5 hours
- Music playing time: up to 24 hours (Varies by volume level and music content)
- Bluetooth transmitter power: 0-9dBm
- Bluetooth transmitter frequency range: 2.402GHz-2.480GHz
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, 8DPSK,  $\pi/4$ DQPSK
- Dimensions (H x W x D): 254.5 x 495 x 195.5mm
- Weight: 5.25KG