

راهنمای فارسی

**JBL**  
**LIVE 300 TWS**  
هدفون بیسیم واقعی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدرز، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)



نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

نرم افزار MY JBL HEADPHONES را دانلود و نصب کنید



### دستیار صوتی گوگل

الف. راه اندازی دستیار صوتی گوگل

۱. هدفون را با دستگاه موبایل pair کنید.


۲. با استفاده از دستگاه موبایل ، دستیار صوتی گوگل را راه اندازی کنید:

روی دستگاه اندرویدی: دکمه HOME را بگیرید و فشار دهید تا دستیار صوتی گوگل باز شود بعد از دستورات روی صفحه پیروی کنید.

روی دستگاه iOS : نرم افزار google assistant را باز یا دانلود کنید و از دستورات نرم افزار پیروی کنید.



نکته: دستیار صوتی گوگل روی دستگاههای با اندروید ۵,۰ یا بالاتر در دسترس میباشد. با حافظه بیش از 1.5GB و رزولوشن صفحه 720P و یا بالاتر.  
برای دستگاههای iOS: نرم افزار google assistant نیاز به دانلود دارد.  
ب. استفاده از دستیار صوتی گوگل



کارکرد	چه کار باید کرد
با دستیار صوتی گوگل صحبت کنید	دکمه ACTION را فشار دهید و نگه دارید تا شروع شود. نیاز به pair با گوشی هوشمند و اتصال اینترنت دارد. برای مثالها میتوانید به سایت زیر سر بزنید: <a href="https://g.co/assistant/explore">https://g.co/assistant/explore</a>
اطلاع رسانی های خودتان را دریافت کنید	دوبار روی دکمه ACTION بزنید
دستیار صوتی گوگلستان را متوقف کنید	یک بار روی دکمه ACTION بزنید
(در صورت امکان) به یک پیام پاسخ دهید	بعد از دریافت یک پیام اطلاع رسانی ، دکمه ACTION را لمس کنید و نگه دارید تا پاسخ دهید. وقتی کارتان تمام شد، دکمه را رها کنید.

نکته:

1. google assistant برای برخی از زبانها و کشورها در دسترس نیست.
2. اگر میخواهید این دستیار صوتی را فعال یا غیر فعال کنید، لطفا نرم افزار JBL را دانلود کنید .  
میتوانید در قسمت زیر انتخاب کنید.


Settings > voice assistant > google assistant

## دستیار صوتی آکسای آمازون Amazon Alexa

۱. هدفونتان را به موبایلتان وصل کنید.


۲. نرم افزار JBL را دانلود کنید و از دستورات نرم افزار پیروی کنید. مسیر زیر را دنبال کنید.

Settings > voice assistant > Amazon Alexa



۳) روی دستگاه موبایلتان ، نرم افزار آکسای آمازون را باز کنید یا دانلود کنید و از دستورات نرم افزار پیروی کنید.

۴) در نرم افزار آکسای آمازون ، وارد صفحه Device بشوید.



۵) روی دکمه (+) در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید و "ADD DEVICE" را انتخاب کنید.

۶) هدفونها را از فهرست انتخاب کنید و بعد از فهرست هدفونهای موجود، هدفون سری LIVE خودتان را انتخاب کنید. از بقیه دستورات در نرم افزار آکسا پیروی کنید تا راه اندازی کامل شود.

۷) حالا آکسا روی دستگاه شما فعال شده است. دکمه ACTION را لمس کنید و یکی از عبارات زیر را امتحان کنید.



مواردی برای تست	مثالهایی برای کار با آکسا
صحبت با آکسا	“Alexa, What’s the weather?”
پخش موزیک	“Alexa, play Niall Horan.” نکته: موزیک آکسا به عنوان سرویس موزیک پیش فرض تنظیم شده است. برای تغییر سرویس موزیک پیش فرض، از نرم افزار آکسا استفاده کنید.
پخش موزیک از یک سرویس موسیقی به خصوص	“Alexa, play NPR on Iheartradio.”
کشف مهارتهای بیشتر	“Alexa, what new skills do you have?”
توقف آکسا	زمانی که آکسا در حال صحبت کردن است، دکمه action را فشار دهید و رها کنید بعد بگوئید "STOP"

نکته:

۱. برای اطلاعات و عبارات بیشتر با آکسا از سایت زیر بازدید کنید:

[www.amazon.com/alexadevices](http://www.amazon.com/alexadevices)

و “USE ALEXA” را انتخاب کنید.

۲. اگر میخواهید که آکسا را فعال یا غیر فعال کنید، لطفا نرم افزار JBL را دانلود

کنید. مسیر زیر را دنبال کنید.

Settings > voice assistant > Amazon Alexa

۳. آکسا در همه زبانها و کشورها در دسترس نیست. ویژگیها و عملکرد آکسا ممکن

است بسته به محل تغییر کند.

مشخصات Live 300 TWS :

- ▶ Driver Size: 5.6mm
- ▶ Dynamic Driver Frequency Response: 20Hz – 20kHz
- ▶ Sensitivity: 95dB SPL@1kHz/1mW
- ▶ Maximum SPL: 93dB
- ▶ Microphone sensitivity: -24dBV@1kHz/Pa
- ▶ Impedance: 16 ohm
- ▶ Bluetooth transmitted power: <13dBm
- ▶ Bluetooth transmitted modulation: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- ▶ Bluetooth frequency: 2.402GHz – 2.48GHz
- ▶ Bluetooth profile version: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
- ▶ Bluetooth version: 5.0
- ▶ Headset Battery type: Lithium-ion Battery (55mA / 3.7V DC)
- ▶ Charging case Battery type: Lithium-ion Battery (450mAh / 3.7V DC)
- ▶ Charging time (headset & charging case): <2 hrs from empty
- ▶ Music playtime with BT on: 6h on earpiece, 14h on charging case
- ▶ Weight: 67.3g