

راهنمای فارسی

Genius Smart KM-8200 USB

کیبورد و ماوس بیسیم



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب


آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۱۸


www.shobtech.com
technical@shobtech.com



۱) درپوش باتری را از روی ماوس بردارید. باتری AA را داخل
ماوس جا بزنید.



۲) درپوش باتری کیبورد را بردارید. یک باتری AAA را داخل
کیبورد جا بزنید.



باتریها را عوض کنید

اگر ماوس یا کیبورد به درستی کار نمیکند، پس باتریها شارژ ندارند
بنابراین لازم است آنها را عوض کنید.

هشدار: همزمان از باتریهای با نوع متفاوت استفاده نکنید.

نکات مربوط به استفاده از باتری


وقتی از باتری استفاده میکنید، به دقت دستورالعملهای ایمنی زیر را
بخوانید و رعایت کنید:

- نوع باتریهای متفاوت و دمای محیط میتوانند در راندمان باتری تاثیر
بگذارند.



- از استفاده از باتریها در محیطهای خیلی سرد خودداری کنید چون دمای پائین میتواند عمر باتری را کوتاه کند و راندمان وسیله بیسیم را کوتاه کند.
- اگر در حال استفاده از یک باتری قابل شارژ جدید یا باتری قابل شارژی هستید که برای مدت طولانی استفاده نشده است (باتریهایی که تاریخ مصرف آنها نگذشته باشند)، برای حداکثر کردن راندمان و عمر باتری، پیشنهاد میکنیم که باتریها را قبل از استفاده، حداقل یکبار شارژ و دشارژ کامل کنید.
- باتری یا وسیله بیسیم در زمان استفاده از آنها برای مدت طولانی ممکن است داغ شوند. این حالت طبیعی است.
- اگر از باتریها برای مدت طولانی نمیخواهید استفاده کنید، آنها را از وسیله بیسیم در بیاورید تا از نشتی یا زنگ زدگی جلوگیری کنید.
- همیشه نقاط تماس ترمینالها را تمیز نگه دارید.
- اگر باتری با یک نوع غیر مناسب تعویض شود ریسک انفجار وجود دارد.

(۳)


کلید تغذیه را روشن کنید




رسیور یا همان دانگل را به درگاه یو اس بی کامپیوترتان وصل کنید



هر دو وسیله را وصل کنید، 5 تا 10 ثانیه صبر کنید،
حالا میتوانید شروع کنید



کلیدهای های ماوس



۱. کلید چپ: عملکرد معمولی مثل کلیک ، دابل کلیک و درگ (کشیدن) را انجام میدهد.
۲. Magic-Roller: کلید را اسکرول کنید تا در میان اینترنت و مستندات ویندوز بگردید.
۳. کلید راست: عملکرد معمولی کلیک راست را انجام میدهد.